# ACCU-CHEK® Aviva

## Relax avec le lecteur qui pense pour vous

**1**

### Insérez la puce de calibration dans le lecteur

- Eteignez le lecteur.
- Enlevez l'ancienne puce de calibration (si présente) de la fente située sur le côté du lecteur et jetez-la.
- Insérez la puce de calibration du nouvel emballage de bandelettes.
- Laissez cette puce de calibration en place dans le lecteur jusqu'au moment où vous ouvrirez un autre emballage de bandelettes.
- Quand vous insérerez la première bandelette réactive d'un emballage en vue de réaliser un test, contrôlez bien que le numéro de code affiché à l'écran correspond bien à celui qui figure sur l'emballage.

**2**

### Insérez la bandelette

- Prenez une nouvelle bandelette réactive Accu-Chek® Aviva dans votre tube de bandelette.
- Refermez immédiatement le tube de bandelettes afin de préserver la qualité des bandelettes.
- Insérez la bandelette réactive dans le lecteur.
- Le lecteur s'allume automatiquement.
- Un numéro de code apparaît à l'écran.
- Ce numéro doit être identique à celui figurant sur le tube de bandelettes.
- L'écran affiche le symbole de la bandelette et celui d'une goutte de sang.

**3**

### Appliquez le sang

- Avant de vous piquer, lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon, rincez et séchez-les soigneusement.
- A l'aide de l'Accu-Chek® Multiclix, piquez le côté latéral du bout de votre doigt, de préférence l'annulaire ou le médium.
- Mettez la goutte de sang en contact avec le bord de la zone réactive jaune située à l'extrémité de la bandelette. Le sang est aspiré par capillarité. N'appliquez pas de sang sur le dessus de la bandelette.

**4**

### Contrôle du volume de la goutte de sang

- Le symbole du sablier clignote à l'écran dès qu'une quantité suffisante de sang a été aspirée.
- Vous disposez d'un délai supplémentaire de cinq secondes pour appliquer davantage de sang si le symbole clignotant n'apparaît pas.
- Si vous ne parvenez pas à rajouter du sang dans les cinq secondes, il est nécessaire de recommencer le test avec une nouvelle bandelette réactive.

**5**

### Lisez le résultat après cinq secondes

- Le résultat apparaît après environ 5 secondes et est stocké automatiquement dans la mémoire du lecteur (avec date et heure, si vous les avez configurées).

**6**

### Consultez rapidement la mémoire

- Allumez le lecteur en appuyant sur une des deux touches avec une flèche.
- Le résultat le plus récent en mémoire apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la flèche de gauche pour afficher les résultats précédents un à un.
- Appuyez sur la flèche de droite pour retourner à la valeur la plus récente.
- Appuyez sur la flèche de droite pour consulter les moyennes sur 7, 14 et 30 jours respectivement.
- Eteignez le lecteur en appuyant sur la touche on/off située au-dessus du lecteur.

**ACCU-CHEK® Aviva**

**Contrôle et corrige avant et pendant la mesure**

**ACCU-CHEK®**

Vivre sa vie. C'est essentiel.

# Que signifient les messages à l'écran?



**Le lecteur ne s'allume pas ou l'écran reste vide.**
- La pile est plate. Remplacez-la.
- L'écran est défectueux. Contactez l'Accu-Chek® Service.
- Le lecteur est défectueux. Contactez l'Accu-Chek® Service.
- Températures excessives. Déplacez le lecteur dans un endroit plus frais.

**Le lecteur n'est pas calibré ou la puce de calibration n'a pas été insérée.**
Eteignez le lecteur et insérez une puce de calibration.

**La pile est presque plate.**
Remplacez-la rapidement.

**Une défaillance électronique s'est produite.**
Eteignez puis rallumez le lecteur. Sortez la pile quelques secondes et réinstallez-la. Si le problème persiste, mettez-vous en contact avec Roche Diagnostics.

**La pile est presque plate.**
Remplacez-la immédiatement.

**Les bandelettes réactives arriveront à expiration à la fin du mois en cours.**
Avant la fin du mois, insérez une nouvelle puce de calibration provenant d'un nouveau tube de bandelettes réactives et vérifiez que le code de la puce de calibration soit identique à celui figurant sur le tube des bandelettes.

**Ce n'est pas la bonne puce de calibration.**
Eteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce de calibration. Si le problème persiste, mettez-vous en contact avec l'Accu-Chek® Service.

**La puce de calibration provient d'un lot de bandelettes réactives qui est périmé.**
Vérifiez que le code de la puce de calibration soit identique à celui figurant sur le tube des bandelettes. Assurez-vous que l'heure et la date du lecteur soient correctes. Vérifiez aussi que la date de péremption des bandelettes est toujours valable.

**La température est supérieure ou inférieure aux températures recommandées pour l'utilisation du lecteur (comprises entre 6 et 44 °C).**
Déplacez-vous dans un endroit où la température se situe entre 6 et 44°C, attendez cinq minutes et recommencez la mesure. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement de l'appareil.

**La bandelette réactive peut être endommagée ou elle n'est pas insérée correctement.**
Retirez-la du lecteur et insérez-la de nouveau; changez de bandelette si elle est endommagée. Pour vous assurer de manipuler les bandelettes réactives correctement, reportez-vous au Chapitre 1 "Utilisation du système Accu-Chek® Aviva".

## ACCU-CHEK® Aviva

## Contrôle et corrige avant et pendant la mesure

Tous les messages apparaissant à l'écran sont expliqués dans le manuel Accu-Chek® Aviva.
Pour obtenir un nouveau manuel d'utilisation, appelez gratuitement l'Accu-Chek® Service:
**0800 93 626** ou envoyez-nous un mail via notre site internet: **www.accu-chek.be**

Ed. Resp.: Rob Geraerdts, Schaarbeeklei 198, 1800 Vilvoorde – 05/2005 - dvn 2050257

Roche

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.